

\*\*\*\*\*  
\*  
\* T-COPY XL Vers. 1/3E - Beschreibung \*  
\*  
\*\*\*\*\*

EINLADEN

START/OPTION===zum copieren und booten von EXE-Soft

START ===zum booten von BASIC-Programmen

\*\*\*\*\*

T-COPY XL T-COPY XL T-COPY XL

\*\*\*\*\*

: T === TURBO (2400 baud)

L = LADEN  
S = SAVEN  
B = BOOTEN

: C === CASSETTE (600 baud)

L = LADEN  
S = SAVEN

: S === SCHIRM  
S = SEHEN

=====

Wenn T-COPY XL mit START gebootet

LOAD"D:" = Laden des BASIC-Programms  
RUN"D:" = Laden und Starten des BASIC-Programms

~~WENN I/O FEHLER, DOS AUFRUFEN UND C TIPPEN~~

*Wenn I/O-Fehler nur kurz zurückspulen, und weiterladen*

\*\*\*\*\*  
\*  
\* ERFORDIASOFT - BOOTSOFTCONVERTER \*  
\*  
\*\*\*\*\*

BOOTSOFTCONVERTER

Copiert ( 600/1200/2400 Baud)

Convertiert BOOT-in EXE-SOFT

WAHLWEISE MIT ODER OHNE MONITOR

\*\*\*\*\*

Wenzel Hieke  
Bodestrasse 12  
ERFURT  
5025